取扱説明書（ルノー編）

もくじ

ご使用になる前に 2

はじめに 3

安全にご利用になるために 4

診断機能 6

作業サポート機能 7

ご使用になる前に

はじめに.....3
安全にご利用になるために.....4

はじめに

ご使用になる前に

本取扱説明書では、ルノー車の診断機能に関してご説明させていただきます。ご使用の前に本取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。本体の基本的な操作は、本体の取扱説明書をご覧ください。

株式会社インターサポート

安全にご利用になるために

ご使用になる前に

■ 本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前に、必ず本取扱説明書ならびに添付のその他の取扱説明書を必ずお読みください。

■ 本取扱説明書および添付のその他の取扱説明書では、人に対する危害や財産への損傷を未然に防止するために、危険を伴う操作、お取扱について、次の記号で警告または、注意しています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が負傷を負う可能性、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

本製品を安全にお使いいただくために以下の内容をお守りください。

以下に述べられている警告や他の案内を無視した事が原因となる製品の損害や、被害などに関しては、当社は一切責任を負いません。

⚠ 警告

- 走行状態でご使用になる場合には、必ず運転者、操作者の2人でご使用ください。操作に気を取られて事故につながる恐れがあります。

診断機能

作業サポート機能.....7

作業サポート機能

診断機能

警告

- 作業サポートはルノーのサービスマニュアルにより各システムの駆動システム、制御内容を十分に理解した上で行ってください。
- 使用方法を間違えると車両に悪影響をおよぼし、事故発生の原因となる恐れがあります。
- 作業サポートは車両が正常な状態（ウォーニングランプ消灯時、故障未検出時）で実行してください。
- 作業サポートを実行する場合は必ず車両を以下の状態にしてください。
  車両をこの状態にできない場合は作業サポートを実行しないでください。
  1. 車両停止状態。（パーキングブレーキをかけて、輪留めをする）
  2. ブレーキペダルを踏込む。
  3. ギア位置はPレンジまたはNレンジにする。

対応している作業サポートは以下の通りです。

＜＜ガソリンエンジン＞＞

項目名		
ECUメモリ消去	インジェクタ適応　No.3	消去
EGRバルブ	インジェクタ適応　No.4	設定
EGRバルブ登録	インレットフラップ	設定読込
OBDテストスタート:O2センサ	エアダンパーバルブ登録	登録再初期化
OBDテストスタート:触媒コンバーター	エンジン適応	登録値消去
アイドルスピード減少	カムシャフトセンサ登録	燃料供給防止
アイドルスピード増加	スロットルリミッタ登録	燃料供給防止停止
アルコールレベル登録	バンファストアイドルスピード減少	排気インジェクタ系統
イグニッションコイル適応	バンファストアイドルスピード増加	粒子フィルタ相対圧力センサ
インジェクタ	ピンキングセンサ登録	
インジェクタIDコード登録	フューエルフローレギュレータ	
インジェクタコード入力	フライホイール目標登録	
インジェクタシリンダ1	プログラミング再初期化	
インジェクタシリンダ2	プログラミング値	
インジェクタシリンダ3	リッチネスレギュレーション登録	
インジェクタシリンダ4	レール圧力センサ適応	
インジェクタ全シリンダ	ロック噴射制御	
インジェクタ適応　No.1	圧力調整適応	
インジェクタ適応　No.2	空気通路登録	

＜＜ガスエンジン＞＞

項目名
設定読込

＜＜オートマチックギアボックス＞＞

項目名
自動適応
自動適応値消去
販売動作後最後の日付書込

＜＜UCH＞＞

項目名
[設定書込]フラッシングブザー
イモビライザ
設定読込

＜＜エアバッグ･プリテンショナ＞＞

項目名	
[設定書込]FLハンドイナーシャホイール	[設定書込]助手席エアバッグ警告灯
[設定書込]FRハンドイナーシャホイール	[設定書込]助手席フロントエアバッグ
[設定書込]サイドオン(ステアリングホイール)	[設定書込]助手席フロントサイドインパクトセンサ
[設定書込]シートベルト表示灯	[設定書込]助手席フロント胸部サイドエアバッグ
[設定書込]ベルトリマインダーブザー	[設定書込]衝突情報接続
[設定書込]運転席シートバックルセンサ	アンロックコンピュータ
[設定書込]運転席フロントエアバッグ	ベルトプリテンショナ
[設定書込]運転席フロントサイドインパクトセンサ	ロックコンピュータ
[設定書込]運転席フロントバックル	最新のアフターケア情報書込み
[設定書込]運転席フロント胸部サイドエアバッグ	設定読込
[設定書込]助手席エアバッグロックモード	

＜＜ABS＞＞

項目名
ABSソレノイドバルブ
エア抜き
ステアリングホイールアングルオフセットセンサ
スピードインデックス
ブレーキ圧力オフセットセンサ
横Gセンサオフセット
縦Gセンサオフセット
目標歯数チェック
油圧ユニットアンドブレーキ系統エア抜き

＜＜インストルメントパネル＞＞

項目名	
アップデートオドメータ	タンク容量
オイル交換インターバル KM	ディスタンスユニット
オイル交換インターバル 月	ボディワークタイプ
オイル交換範囲:KMの現在値	レオスタットプレゼンス
オイル交換範囲:月の現在値	言語設定
オートマチックイルミネーションライト	次のオイル交換前の距離
オーバースピードファンクション － アラビア	車速信号トランスミッタ
カード・キー	消費測定ユニット
ギアボックスタイプ	設定読込
クルーズ制御・スピードリミッター	設定表示のみ
クロック	燃料ゲージキャリブレーション
シートベルトリマインダーブザー	予備容量
タイヤ空気圧モニタリング	粒子フィルタ

＜＜コネクションユニット＞＞

項目名
オートマチックリロッキング設定
フラッシングブザー設定
設定表示のみ

＜＜エアコン＞＞

項目名
設定

＜＜運転席ドア＞＞

項目名
コンピュータ再初期化

株式会社 インターサポート

〒310-0836

茨城県水戸市元吉田町329-5

Tel 029-248-0616　Fax 029-248-1609

http://www.inter-support.co.jp

製品保守センター

（修理のお問合せはこちら）

Tel 029-304-0185

サポートセンター

（製品のご相談・ご質問はこちら）

Tel 0570-064-737 （ナビダイヤル※）

Fax 029-304-0167

※IP電話・PHSからはご利用出来ませんので、FAXでお問い合わせください。

2014年2月発行　第5版

本書を株式会社インターサポートの許可無く複写、複製、転載する事を禁じます。

本書に記載の製品、製品仕様、および使用方法は改良のために、将来予告なしに変更される場合があります。

G1PZFDN001-28-5